

Ledgedrag / Comportement des LED / LED-Verhalten / LED funktioner / LED-funktioner / LED-funksjon / Comportamento del LED / Zachowanie LED / LED signalizácia

EN			
Green LED flashing		The smart hub is starting up or upgrading	Wait until the LED has stopped flashing. Do not cut the power
Green LED continuous on		The smart hub has started up and is connected to the internet	Your smart hub is working fine
Red LED flashing		The smart hub is not connected to the internet	Check the connection to your home network. You can use your smart hub in your home network without an internet connection.
		There is a problem with the configuration	Unplug the power cord, wait several minutes and try again. Contact Niko customer services if the problem keeps persisting
Red LED continuous on		The smart hub is malfunctioning	Contact Niko customer services
Blue LED flashing		The smart hub is starting a reset	See § Reset in this manual
Blue LED continuous on		The smart hub is being reset	See § Reset in this manual
LED off		There is no mains voltage	Check the mains voltage
		The smart hub or its power supply is faulty	If the problem persists, contact Niko customer services

DE			
Grüne LED blinkt		Der intelligente Hub wird gestartet und aktualisiert	Warten Sie, bis die LED nicht mehr blinkt. Lösen Sie den Hub nicht von der Stromzufuhr
Grüne LED leuchtet dauerhaft		Der intelligente Hub wurde gestartet und ist mit dem Internet verbunden	Ihr intelligenter Hub funktioniert ordnungsgemäß
Rote LED blinkt		Der intelligente Hub ist nicht mit dem Internet verbunden	Überprüfen Sie die Verbindung zu Ihrem Heimnetzwerk. In Ihrem Heimnetzwerk können Sie Ihren intelligenten Hub ohne Internetverbindung nutzen
		Es gibt ein Problem mit der Konfiguration	Ziehen Sie den Netzstecker, warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es dann erneut. Nehmen Sie Kontakt zum Niko-Kundendienst auf, wenn das Problem weiterhin bestehen sollte
Rote LED leuchtet dauerhaft		Der intelligente Hub zeigt eine Fehlfunktion	Kontaktieren Sie den Niko-Kundendienst
Blaue LED blinkt		Der intelligente Hub beginnt mit dem Zurücksetzen	Siehe § Zurücksetzen in dieser Bedienungsanleitung
Blaue LED leuchtet dauerhaft		Der intelligente Hub wird zurückgesetzt	Siehe § Zurücksetzen in dieser Bedienungsanleitung
LED aus		Es liegt keine Netzspannung vor	Überprüfen Sie die Netzspannung
		Der intelligente Hub oder sein Netzteil ist fehlerhaft	Sollte das Problem weiterhin bestehen, nehmen Sie Kontakt zum Niko-Kundendienst auf

NO			
Grønn LED-lampe blinker		Smarthuben starter eller oppgraderes	Vent til LED-lampen har sluttet å blinke. Ikke koble ut strømmen
Grønn LED-lampe kontinuerlig på		Smarthuben har startet og er tilkoblet internett	Smarthuben din fungerer fint
Rød LED-lampe blinker		Smarthuben er ikke tilkoblet internett	Kontroller tilkoblingen til hjemmenettverket ditt. Du kan bruke smarthuben din i hjemmenettverket uten internettforbindelse
		Det er problemer med konfigurasjonen	Trekk ut strømledningen, vent noen minutter og prøv igjen. Kontakt Nikos kundeservice hvis problemet vedvarer
Rød LED-lampe kontinuerlig på		Smarthuben fungerer ikke som den skal	Kontakt Nikos kundeservice
Blå LED-lampe blinker		Smarthuben starter en tilbakestilling	Se § Tilbakestill i denne håndboken
Blå LED-lampe kontinuerlig på		Smarthuben tilbakestilles	Se § Tilbakestill i denne håndboken
LED-lampe av		Det er ingen nettspenning	Kontroller nettspenningen
		Smarthuben eller strømforsyningen er dårlig	Kontakt Nikos kundeservice hvis problemet vedvarer

SK			
Zelená LED kontrolka bliká		Smart Hub sa spúšťa alebo sa aktualizuje	Počkajte, kým LED kontrolka neprestane blikat. Neodpájajte od siete
Zelená LED kontrolka nepretržite ZAP		Smart Hub sa spustil a je pripojený na internet	Váš Smart Hub funguje bez problémov
Červená LED kontrolka bliká		Smart Hub nie je pripojený na internet	Skontrolujte pripojenie k domácej sieti. Smart Hub môžete prostredníctvom domácej siete používať aj bez internetového pripojenia
		Problém s konfiguráciou	Odpojte napájací kábel, počkajte niekoľko minút a skúste to znova. Ak problém pretrváva, kontaktujte zákaznícky servis
Červená LED kontrolka nepretržite ZAP		Smart Hub nefunguje správne	Kontaktujte zákaznícku podporu spoločnosti Niko
Modrá LED bliká		Smart Hub spúšťa reštart	Pozrite si odsek Reštartovanie v tomto návode
Modrá LED nepretržite ZAP		Smart Hub spúšťa reštart	Pozrite si odsek Reštartovanie v tomto návode
LED kontrolka VYP		Žiadne sieťové napájanie	Skontrolujte sieťové napájanie
		Smart Hub alebo jeho napájací zdroj je poškodený	Ak problém pretrváva, kontaktujte zákaznícky servis spoločnosti Niko

NL			
Groene led knippert		De slimme hub is aan het opstarten of aan het upgraden	Wacht tot de led niet meer knippert. Schakel de spanning niet uit
Groene led brandt continu		De slimme hub is opgestart en verbonden met het internet	De slimme hub werkt zoals het hoort
Rode led knippert		De slimme hub heeft geen verbinding met het internet	Controleer de verbinding met het thuisnetwerk. Je kunt de slimme hub in je thuisnetwerk gebruiken zonder internet
		Er is een probleem met de configuratie	Trek de stekker uit het stopcontact, wacht enkele minuten en probeer opnieuw. Neem contact op met Niko customer services als het probleem zich blijft voordoen
Rode led brandt continu		De slimme hub werkt niet naar behoren	Neem contact op met Niko customer services
Blaauwe led knippert		Reset van de slimme hub wordt gestart	Zie § Reset in deze handleiding
Blaauwe led brandt continu		Reset van de slimme hub is bezig	Zie § Reset in deze handleiding
Led uit		Er is geen netspanning	Controleer de netspanning
		De slimme hub of netvoeding is defect	Neem contact op met de Niko customer services als het probleem zich blijft voordoen

DK			
Grøn LED blinker		Smart hubben starter eller opdaterer	Vent indtil LED'en er holdt op med at blinke. Slå ikke strømmen fra
Grøn LED lyser konstant		Smart hubben er ikke forbundet til internettet	Din smart hub fungerer uden problemer
Rød LED blinker		Smart hubben er ikke forbundet til internettet	Kontroller forbindelsen til dit hjemmenetværk. Du kan anvende din smart hub i dit hjemmenetværk uden en internetforbindelse
		Der er et problem med din konfiguration	Træk stikket ud, vent et par minutter, og prøv igen. Kontakt Niko customer services hvis problemet fortsætter
Rød LED lyser konstant		Smart hubben fungerer ikke korrekt	Kontakt Niko customer services
Blå LED blinker		Smart hubben starter en nulstilling	Se § Nulstilling i denne manual
Blå LED lyser konstant		Smart hubben bliver nulstillet	Se § Nulstilling i denne manual
LED slukket		Der er ingen spænding	Kontroller spændingen
		Smart hubben eller dens strømforsyning er defekt	Hvis problemet fortsætter, kontakt Niko kundeservice

IT			
LED verde lampeggiante		Avvio o aggiornamento smart hub in corso	Attendi fino a che il LED non smette di lampeggiare. Non interrompere l'alimentazione
LED verde costantemente acceso		Lo smart hub si è avviato ed è connesso a Internet	Il tuo smart hub sta funzionando correttamente
LED rosso lampeggiante		Lo smart hub non è connesso a Internet	Controlla la connessione alla tua rete domestica. È possibile utilizzare lo smart hub come rete domestica senza connessione Internet
		Si è verificato un problema di configurazione	Stacca il cavo di alimentazione, attendi per qualche minuto e riprova. Se il problema persiste, contatta il servizio clienti di Niko
LED rosso costantemente acceso		Lo smart hub non sta funzionando correttamente	Contatta il servizio clienti Niko
LED blu lampeggiante		Riavvio smart hub in corso	Vedi § Riavvio in questo manuale
LED blu costantemente acceso		Riavvio smart hub in corso	Vedi § Riavvio in questo manuale
LED spento		Tensione di alimentazione assente	Controlla la tensione di alimentazione
		Smart hub o relativa alimentazione guasti	Se il problema persiste, contatta il servizio clienti di Niko

FR			
LED verte clignotante		Le hub intelligent est en cours de démarrage ou de mise à niveau	Attendez que la LED cesse de clignoter. Ne coupez pas l'alimentation
LED verte allumée en continu		Le hub intelligent a démarré et est connecté à Internet	Votre hub intelligent fonctionne correctement
LED rouge clignotante		Le hub intelligent n'est pas connecté à Internet	Vérifiez la connexion à votre réseau domestique. Vous pouvez utiliser votre hub intelligent dans votre réseau domestique sans connexion Internet
		Il y a un problème avec la configuration	Débranchez le cordon d'alimentation, attendez quelques minutes et réessayez. Si le problème persiste, veuillez contacter le service clients Niko
LED rouge allumée en continu		Le hub intelligent ne fonctionne pas correctement	Contactez le service clients Niko
LED bleue clignotante		Le hub intelligent est en cours de réinitialisation	Voir § Réinitialisation dans ce manuel
LED bleue allumée en continu		Le hub intelligent est en cours de réinitialisation	Voir § Réinitialisation dans ce manuel
LED éteinte		Il n'y a pas de tension réseau	Vérifiez la tension réseau
		Le hub intelligent ou son alimentation est défectueux	Si le problème persiste, veuillez contacter le service clients Niko

SE			
Grön LED blinkar		Gatewayen startar eller upgraderas	Vänta tills lampan slutat blinka. Stäng inte av strömmen
Grön LED kontinuerligt på		Gatewayen har startat och är ansluten till internet	Gatewayen fungerar som den ska
Röd LED blinkar		Gatewayen är inte ansluten till internet	Kontrollera anslutningen till ditt hemnätverk. Du kan använda gatewayen i ditt hemnätverk utan en internetanslutning
		Ett problem har uppstått i konfigurationen	Koppla bort strömsladden, vänta flera minuter och försök igen. Kontakta Nikos kundtjänst om problemet kvarstår
Röd LED kontinuerligt på		Gatewayen fungerar inte som den ska	Kontakta Nikos kundtjänst
Blå LED blinkar		Gatewayen startar en återställning	Se § Reset i denna manual
Blå LED kontinuerligt på		Gatewayen återställs	Se § Reset i denna manual
LED av		Det finns ingen nätspänning	Kontrollera nätspänningen
		Gatewayen eller dess strömförsörjning är defekt	Kontakta Nikos kundtjänst om problemet kvarstår

PL			
Zielona dioda LED miga		Inteligentna centrala uruchamia się lub aktualizuje	Poczekaj, aż dioda LED przestanie migać. Nie odcinaj zasilania.
Zielona dioda LED świeci ciągle		Inteligentna centrala uruchomiła się i jest połączona z internetem	Twoja inteligentna centrala działa prawidłowo
Czerwona dioda LED miga		Inteligentna centrala nie jest połączona z internetem	Sprawdź połączenie z siecią domową. Możesz używać swojej inteligentnej centrali w sieci domowej bez połączenia z internetem.
		Wystąpił problem z konfiguracją	Odcłącz przewód zasilania, odczekaj kilka minut i spróbuj ponownie. Jeśli problem będzie się utrzymywał, skontaktuj się z działem obsługi klienta Niko.
Czerwona dioda LED świeci ciągle		Inteligentna centrala nie działa prawidłowo	Skontaktuj się z działem obsługi klienta Niko.
Niebieska dioda LED miga		Inteligentna centrala rozpoczyna resetowanie	Patrz § Resetowanie w tej instrukcji obsługi
Niebieska dioda LED świeci ciągle		Inteligentna centrala jest w trakcie resetowania	Patrz § Resetowanie w tej instrukcji obsługi
Dioda LED wyłączona		Brak zasilania sieciowego	Sprawdź zasilanie sieciowe
		Inteligentna centrala lub jej zasilacz są uszkodzone	Jeśli problem będzie się utrzymywał, skontaktuj się z działem obsługi klienta Niko.

