

Taster 4-voudig met symbolen, voor toets 1 of 4



---

**Artikelnr.**

---

A 404 TSAP SW 14

**Taster 4-voudig  
met symbolen**

voor het uitwisselen van taster linksboven van de tasterset 3-voudig art.nr.: A 403 TSA..  
en tasters linksboven en rechtsonder van de tasterset 4-voudig art.nr.: A 404 TSA..

Tasters met symbolen worden steeds 1 stuk per artikelnummer geleverd!

**Thermoplast (slagvast) hoogglanzend**

**Kleur:**  
zwart

**Materiaal:**  
thermoplast

---