

Taster 4-voudig met symbolen, voor toets 2 of 3



Artikelnr.

LS 404 TSAP SW 23

**Taster 4-voudig
met symbolen**

voor het uitwisselen van taster linksonder van de tasterset 3-voudig art.nr.: ..403 TSA..
en tasters rechtsboven en linksonder van de tasterset 4-voudig art.nr.: ..404 TSA.. in de
LS range

Tasters met symbolen worden steeds 1 stuk per artikelnummer geleverd!

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

Kleur:
zwart

Materiaal:
thermoplast
