

Taster 4-voudig met symbolen, voor toets 1 of 4



Artikelnr.

A 404 TSAP CH 14

**Taster 4-voudig
met symbolen**

voor het uitwisselen van taster linksboven van de tasterset 3-voudig art.nr.: A 403 TSA..
en tasters linksboven en rechtsonder van de tasterset 4-voudig art.nr.: A 404 TSA..

Tasters met symbolen worden steeds 1 stuk per artikelnummer geleverd!

Thermoplast (slagvast) gelakt**Kleur:**

champagne

Materiaal:

thermoplast gelakt
